



DE BECKER-TOOL

De tijdbesparende inbedrijfstellingstool.

QUALITY
made in Germany




BECKER
for you. forever.

WAT MAAKT HET SPECIAAL? DE VOORDELEN OP EEN RIJ.

Apparaten kunnen worden **geïdentificeerd** met een eenvoudige tik

Alle belangrijke **informatie** over de geïnstalleerde producten in één oogopslag

Eenvoudige instelling van de drempelwaarden, **zonwerende eigenschappen** en **speciale functies**



Beschikbare **software-updates** worden automatisch weergegeven en kunnen eenvoudig draadloos worden overgezet

Duidelijke visualisatie en **selectie** van alle aandrijvingen, sensoren en ontvangers in een installatie

Instellingen kunnen eenvoudig worden **overgezet** naar andere apparaten

GEWOON SIMPEL. DE BECKER-TOOL.



Hier is een klein inzicht in de **functies!**



Klik hier om **downloaden!**

Ontdek de Becker tool - de eenvoudige en slimme oplossing voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van uw Becker producten! Met deze gratis tool kun je aandrijvingen en besturingen configureren en instellingen aanpassen met slechts een paar klikken. Of u nu eindpositie-instellingen wilt maken, speciale functies wilt beheren, astrofuncties wilt aanpassen of sensoren met zonweringtoepassingen in een netwerk wilt opnemen - de Becker tool maakt het u gemakkelijk.

Download het nu en sluit het aan op uw notebook, tablet of smartphone met behulp van een Bluetooth®-apparaat of een Centronic-Plus USB-stick. Profiteer van functies zoals het nauwkeurig instellen van drempelwaarden, het bedienen van timers en het onderhouden en analyseren van uw CentronicPlus installaties.

De Becker tool bespaart je tijd en verhoogt de efficiëntie van je projecten. Maak inbedrijfstelling kinderspel!



Afhankelijk van het apparaat **CentronicPlus draadloze USB-stick** of **Bluetooth®-verbinding**

Meer functies in detail

- Programmeren van zenders en toewijzen van kanalen mogelijk
- Sensoren koppelen aan aandrijvingen of controllers
- Bediening van de producten via CentronicPlus-radio of Bluetooth® mogelijk
- Vrij te kiezen tussenposities opslaan en wissen
- Aanpassing van de apparaatnamen voor correcte weergave op digitale bedieningsapparaten
- Eindposities en looptijden opslaan en verwijderen
- Geheugentijden instellen
- Installatiebrede werking
- Beheer van aansturing, blokkage en wintermodi
- Radio-instellingen, zoals gerichte aanleermodus of resets



BECKER Benelux

Aandrijvingen en besturingen
voor rolluiken, zonweringen
en andere toepassingen

Watermolen 17
NL - 6229 PM Maastricht

Tel.: +31 43 3613800
Fax: +31 43 3613792

sales@becker-benelux.nl
www.becker-benelux.nl



BECKER
for you. forever.